



使用方法

- **POWER** ボタンを押し、電源をONにする。
- **UNIT** ボタンを押し、お好みのウェイト単位に切り替えます。
「ポンド(lb)」→「グラム(g)」→「オンス(OZ)」→「キロ(kg)」
- フックに対象物をぶら下げる。
ぶら下げる前に必ず「0」表示になっていることを確認してください。
「0」になってない場合は**TARE** ボタンを押すとリセットできます。
ぶら下げてから、測定中は上部の赤いランプが点滅していますが、
LOCK表示が出て赤いランプが点灯になれば、測定完了です。

[LOCK機能のON/OFF] **TARE** ボタンを2秒間長押しすることで、LOCK機能のON/OFFが可能です。「L-OFF」↔「L-ON」

※あきらかに50kgを超える物は破損の原因となりますので測定しないでください。
※測定可能重量をオーバーする場合、スクリーンには「O_Ld」と表示されます。

- 測定完了 (LOCK表示) 後に**UNIT** ボタンを押すと後からでも表示単位を切替できます。
- 再度測定する場合は**TARE** ボタンで数値を「0」にリセットします。
- 終了するときは**POWER** ボタンを押し、電源をOFFにする。